



PETROMARK RALLY SPRAY BLACK MAT



PM MATZWARTE LAKSPRAY wordt gebruikt om kleine lakschades aan de carrosserie te herstellen. Ook kunststofdelen laten zich na gebruik van een kunststofprimer in de carrosseriekleur spuiten. Blank metaal eerst me een primer behandelen. Oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. Bus 2 minuten goed schudden. Spuit een klein proefstrookje voor kleurcontrole. Spuitafstand 25 cm. Stofdroog na 20 minuten volledig droog na 12 uur.

SPRAY NOIR MAT RALLYE PM peut être utilisé pour réparer des véhicules avec des petits ou moyen éclats de peinture. Il peut aussi s'adapter à la couleur des accessoires comme le plastique ou des plaques métalliques (après application préalable d'un adhésif plastique). Nettoyer et décaper les surfaces, enlever la rouille. Secouer l'aérosol vigoureusement avant utilisation pendant environ 2 minutes. Vaporiser pour tester

la nuance de couleur. Vaporiser à une distance d'environ 25 cm. Touché sec après environ 20 minutes, totalement sec après 12 heures.

Art.Nr.	Inhoud	Verpakking	EAN Code
10265	600 ML	Spuitbus	8713502000776